

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TWIN CHARGER VISION

### Montaggio e installazione elettrica

- **Fissaggio:**
  - 4x punti di fissaggio con materiale di montaggio M14
  - Distanza minima dal muro 0,5m
- **Installazione elettrica necessaria da parte dell'installatore:**
  - Interruttore magnetotermico: B16 A (potenza assorbita 1600 W)
  - Interruttore differenziale (salvavita): Tipo A, 30 mA, corrente nominale  $\geq 25$  A (meglio 40 A)
  - Linea di alimentazione: NYM-J 3 $\times$ 1,5 mm<sup>2</sup> (fino a 18 m di lunghezza linea);
  - NYM-J 3 $\times$ 2,5 mm<sup>2</sup> (fino a 31 m di lunghezza linea)
- **Ingresso cavi e collegamento:**
  - Il collegamento dei cavi avviene tramite un'apertura nella piastra di base
  - Introdurre il cavo di collegamento nella guarnizione in gomma cellulare (predisposta per diametri di cavo variabili)
  - Collegamento della linea ai morsetti componibili nella scatola da parete (a vista)

