

Wartungsanleitung:

Zur Wartung gehören alle Arbeiten, die zur Erhaltung und Funktion am „Green Loader“ erforderlich sind.

Wartung PV Modul:

Das PV Modul ist wartungsfrei, es sollte jedoch regelmäßig gereinigt werden um eine fehlerfreie Versorgung der Batterien zu ermöglichen. Reinigung nur mit Wasser vornehmen.

Öffnen Gehäuse „Green Loader“



PV Modul
Gehäusedeckel "Green Loader"

Drehriegel links und rechts versperrt:
Schritt 1:
Beide Drehriegel mittels Schlüssel
enstesperren und nach rechts drehen
Deckel in der Mitte anheben und langsam
öffnen (hochheben).
Drehriegelschlösser nach Wartungsarbeiten
immer schließen und versperren.



Für die Unterstützung des Deckels sind
2 Stosdämpfer angebracht.
Bei kalten Temperaturen den Deckel
besonders vorsichtig anheben, da dass Öl
in den Dämpfern dickflüssig ist.



Schaltschrank "Technik" mit
Spezialschlüssel öffnen.
Nur für Elektrofachkraft !

Wartung der Batterien:

Vor der Inbetriebnahme sind alle Blöcke auf mechanische Beschädigung, polrichtige Verschaltung und festen Sitz der Anschlüsse zu prüfen.

Die Batterien sind in der kalten Jahreszeit aus dem „Green Loader „zu entfernen und über den Winter trocken, frostfrei und voll geladen zu lagern. Nicht fachgerechte Lagerung der Batterien vermindert die Lebenszeit der Zellen. Werden die Batterien für längere Zeit gelagert, so ist eine Erhaltungsladung mittels Batterieladegeräts zu gewährleisten.

Pflege Holzsitzbank:

Die Sitzbank ist aus Birkensperholz gefertigt und ist bei Verwendung im Außenbereich des „Green Loader“, um die Beständigkeit des Produktes zu gewährleisten mindestens 1x jährlich nachzuölen.

Geeignet für die Nachölung ist ein Pullex Holzöl, welches mit einem getränkten Tuch aufgetragen wird.

Wartung Schmiergelenke:



Regelmäßige Überprüfung der Sicherungsschutzschalter

Diese Überprüfung ist regelmäßig, mindestens Monatlich durchzuführen!



Schritt 1: Verbraucher an Ladesteckdose "Green Loader" anstecken

Schritt 2:

Bei angesteckten Verbraucher die Prüftasten am Sicherungsschutzschalter drücken.

Nach drücken der Prüftaste muss der Sicherungsschutzschalter selbständig auslösen!

Sollte der Sicherungsschutzschalter nicht selbständig auslösen, darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden !

Eine Elektrofachkraft für die Fehlerbehebung zu beauftragen !